

溶彩地坪施工说明

亲，您对我们很重要！施工前请详细阅读以下注意事项：

1、**底漆层 (A+B)**：按包装桶上比例，混合搅拌均匀（搅拌时间不得低于 3 分钟），**直接滚涂**到地面。

2、**中涂层 (A+B)**：底漆施工完毕，至少 **5 小时**表面干燥后方可批刮（中涂砂浆+中涂腻子）或中涂腻子。按包装桶上比例，混合搅拌均匀（搅拌时间不得低于 3 分钟），搅拌过程中可根据需要加入少量滑石粉 30%作为中涂腻子或石英砂 15%作为中涂砂浆。用**批刀批刮**到地面（干燥后整体打磨，清理干净后用面漆加入少量滑石粉批刮腻子层）

中涂步骤为：第一遍中涂：**A+B+稀释剂+石英砂**

第二遍第三遍：中涂 **A+B+稀释剂+加滑石粉**

建议中涂施工一天只做一遍工艺，确保每遍有足够的干透时间

3、**厚涂打底面漆层 (A+B)**：腻子批刮完毕，至少 **8 小时**表面干燥后方可刮涂面漆。（如不需批刮中涂的工艺，底漆做完后 5 小时，方可刮涂面漆）按包装桶上比例，混合搅拌均匀（搅拌时间不得低于 3 分钟），**直接刮涂**到地面（需根据现场需要刮涂 1 遍或两遍，之间间隔时间为 **8 小时**以上，根据当地气温，间隔时间不等）。

1) **彩花层**：**厚涂面漆刮涂完毕**半小时内****，也就是面漆完工还未凝固前立即将（彩花材料 A+B）+（纯树脂 A+B）+稀释剂二甲苯或正丁醇+清水（对应比例为：1:1:1:0.7）材料融合在一起，再根据设计好的花纹用不同的工具按需要进行施工

2) **抗收缩树脂漆**：抗收缩树脂按桶上标签混合比例搅拌均匀薄薄滚涂一层。

3) **厚涂天然纯树脂层**：厚涂面漆及水墨花纹施工完干燥 **8 小时**以上后（抗收缩树脂干透后）为了增加表面的立体效果及抗划伤能力，需批刮厚涂天然纯树脂（A+B），严格按桶上比例配比，确保搅拌均匀

4、搅拌材料请务必用搅拌机进行搅拌，确保搅拌均匀。

5、厚涂纯树脂罩光面施工完毕，**72 小时后**方可上重物。

- 6、所有材料单次用多少调多少，建议一次性不超过 6kg。否则一次性调太多，10 分钟内未用完，会在桶内凝固。
- 7、新做砂浆水泥找平地面（4cm-5cm 厚度混凝土找平）需干 28 天以上。
- 8、冬天气温低油漆会比较粘稠，可加少量二甲苯或正丁醇进行稀释（不可增加任何其它稀释材料），按 10:1 的比例进行配比（即地坪漆 10 份比 1 份稀释剂）！施工用的滚筒几个，建议采用质量较好的化纤或棉线滚筒，以避免施工中滚筒严重掉毛的而现象影响美观（滚筒使用前用透明胶带粘除容易脱落的毛线）
- 9、**注意：**我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）